



Jbm - 60029 - MOTOSIERRA ELECTRICA BRUSHLESS

SIN BATERIA INCLUIDA

SIN CARGADOR INCLUIDO

Esta motosierra eléctrica brushless ref. 60029 ha sido diseñada para realizar tareas forestales en madera tales como la tala de árboles y cortar ramas y troncos, entre otras.

Está equipada con una perilla para ajustar la barra guía y la tensión de la cadena y un protector frontal para frenar la cadena en caso de contragolpe. Además, presenta un sistema de lubricación automático de la cadena y un botón de bloqueo del gatillo para prevenir un arranque accidental de la herramienta.

También incluye una barra guía, una cadena y una cubierta para proteger tanto la barra como la cadena para su almacenaje y transporte.

Voltaje: 20V

Batería: 2Ah/4Ah/6Ah Li-ion (no incluida)

Potencia motor: 720W brushless

Longitud de la barra guía: 254mm (10)

Longitud de corte: 22cm

Velocidad de la cadena: 7.8m/s

Paso de cadena: 9.5mm (3/8)

Nivel sonoro: 93dB(A)

Dimensiones (sin la barra guía y cadena): 350*225*245mm

Dimensiones (con la barra guía y cadena): 600*225*245mm

Peso: 3.2kg

Tiempo de funcionamiento en vacío:

2.0Ah - 17min

4.0Ah - 34min

6.0Ah - 51min

Tiempo de funcionamiento bajo carga:

2.0Ah - 5-8min

4.0Ah - 12-16min

6.0Ah - 25-30min

Sistema de aceite automático para la lubricación de cadenas de 130 ml de capacidad.

Empuñadura ergonómica blanda

Compatible con las siguientes baterías y cargadores disponibles (no incluidos en el producto):

60012 - BATERÍA LI-ION 2.0Ah

60013 - BATERÍA LI-ION 4.0Ah

60015 - BATERÍA LI-ION 6.0Ah SAMSUNG

60016 - CARGADOR 20V

60017 - CARGADOR RÁPIDO 20V





